

NOTA:  
MISURE E QUOTE SONO GREZZE. L'ALTEZZA DELLE PORTE/PASSAGGI VA DA PAV. FINITO AL FILO INFERIORE GREZZO DELL'ARCHITRAVE.  
L'ALTEZZA DELLE FINESTRE/PORTEFINESTRE VA D.M. FILO SUP. DEL DAVANZALE AL FILO INFERIORE GREZZO DELL'ARCHITRAVE.

### APPARTAMENTO B2.6

